ENSAYO CON REÓSTATO DE AGUA.

> 29 de Nov. 1945 y 30 de Nov 1945

4.4	Amjs 300	Generador. 5,5	. MV	V MVars	Man V.	Lec -A).ut V- A-	Abertura	Freq
27 35 58	310	6.3 8.	1 1		30	60 50	248	2.5	1.4	50
69	750 850	13.8	05.	12.3	60	226	248	4.8	1. 4 1. 5 Reg.	50. Hora 14:45 metio 50 Hora 14:48 Hays.
				E						
				1	1				4 N = 2	

COMISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS HIDROELÉCTRICAS DEL RÍO NEGRO

"RIONE"

SECCIÓN INGENIERÍA CIVIL

OFICINA DE RINCÓN DEL BONETE

INSTRUCCIONES PARA DRY OUT RUN

le) El operador de RIONE tendrá cargo y responsabilidad de las operaciones, pero en todo caso Vds. tendrán la / responsabilidad de tomar bien las lecturas, cuidar todas las partes del generador y sus auxiliares, y avisar al operador y a los Ingenieros de cualquier cosa que no parece normal, o si hay una duda cualquiera.-

4/

- 2º) Antes de poner la máquina en marcha vea si los frenos están todos abajo, si la bomba de aceite (corriente alterna) está en servicio, y si pasa agua por el enfriador.-
- 3º) Las cuatro válvulas grandes del sistema de / aceite del cojinete de empuje deben quedar totalmente abiertas normalmente.-
- 4º) Si nota algo mal llame al Ingeniero de guardia y al Sr. Gardner enseguida. Si hay cualquier falla, pare la máquina enseguida y llame después.-
 - 5º) Tome las lecturas correspondientes.-
- 69) Cuide las excitatrices para ver si hay chispas en los carbones, si hay ruidos extraños o si va aceite a los carbones.-
- 7º) Cuide la bomba de aceite apretando poco a poco la empaquetadura si corre mucho aceite. Si hay que poner empaquetadura nueva, se puede cambiar al motor de corriente continua hasta que esté pronto el de corriente alterna y volver entonces al / motor de corriente alterna.
- 8º) Cuide todos los cojinetes para ver si despiden aceite por alguna parte, si el nivel queda normal, y si no hay / ruido ni vibración.-
- 9º) La temperatura del cojinete de empuje puede subir hasta más de 80º debido a la temperatura de la máquina, pero en todo caso va a subir despacio. Una subida rápida no es normal y si esto ocurre en cualquier cojinete, u otra parte, hay que avisar enseguida a Mr. Cardner y al Ingeniero de guardia.-
- 109) Cuando se para la máquina para tomar la resistencia de la aislación, la bomba y el agua pueden quedar en servicio, y el campo puede quedar sin cambiar el reóstato.